



BFB Beratungsstelle für Brandverhütung

CIPI Centre d'information pour
la prévention des incendies

Merkblatt «Gefahrloses Grillvergüngen»

Geniessen Sie die gemütliche Grillzeit ohne Gefahren. Wir haben für Sie die wichtigsten Vorsichtsmassnahmen zusammengestellt:

Allgemeine Vorsichtsmassnahmen

Grill-Standort

- Achten Sie schon vor dem Anheizen darauf, dass der Grill standfest auf einer stabilen Unterlage steht.
- Halten Sie bei der Platzierung des Grills immer genügend Abstand (mindestens einen Meter) zu brennbaren Materialien wie Gartenmöbeln oder Sonnenstoren.
- Grillieren Sie nur im Freien.
- Lassen Sie den Grill nie unbeaufsichtigt, besonders nicht, wenn Kinder oder herumtollende Haustiere in der Nähe sind.
- Achten Sie auf den Wind, welcher Funkenflug verursachen kann. Die winzigen Funken können auch weit entferntes Gras, Heu oder Laub in Brand setzen.

Gewappnet für den Ernstfall

- Halten Sie beim Grillieren immer einen Eimer Wasser oder einen Feuerlöscher bereit.

Grillen unterwegs

- Nutzen Sie die offiziellen Grillplätze und lassen Sie das Feuer nie unbeaufsichtigt.
- Löschen Sie das Feuer nach dem Grillieren mit Erde oder Sand.

Vorsichtsmassnahmen für Holzkohlegrill

- Als Anzündhilfen z. B. Anzündwürfel, Anzündkamin oder Brennpaste verwenden. Niemals Benzin, Brennsprit oder andere Brandbeschleuniger einsetzen. Diese verpuffen beim Anzünden und können explosionsartig zu Stichflammen führen.
- Die Asche mindestens 48 Stunden abkühlen lassen. Auch nach dieser langen Zeit können sich noch Glutnester in der Asche befinden. Restliche Glut mit Wasser löschen und die Asche in einem feuersicheren Behälter entsorgen. Saugen Sie die Asche auf keinen Fall mit einem Staubsauger auf.

Vorsichtsmassnahmen für Gasgrill

- Prüfen Sie regelmässig, ob die Gasleitungen noch dicht sind. Leitung dazu mit Seifenwasser bestreichen. Entstehen bei der Überprüfung Luftblasen, weist dies auf undichte Stellen hin und die Leitung muss fachmännisch ersetzt werden.
- Macht sich ein Gasgeruch bemerkbar schliessen Sie das Ventil sofort.
- In der Nähe des Gasgrills nicht rauchen.
- Schliessen Sie bei Nichtbenützung die Ventile und bewahren Sie die Gasbehälter nie im Innern von Gebäuden auf.



Vorsichtsmassnahmen für Elektrogrill

- Kontrollieren Sie vor dem Grillen das Kabel auf Defekte. Bei einem Defekt das Kabel fachmännisch ersetzen lassen.

Unfall/Brand trotz Achtsamkeit

- Falls es trotz allen Vorsichtsmassnahmen zu einem Unfall kommt, kühlen Sie Brandwunden sofort und für längere Zeit.
- Bei einem Brand gilt immer:
 1. Alarmieren: Feuerwehr-Notruf Telefon-Nr. 112, gefährdete Personen warnen
 2. Retten: Menschen und Tiere aus dem Gefahrenbereich bringen
 3. Löschen: Brand mit geeigneten Mitteln bekämpfen, eintreffende Feuerwehr einweisen.

Wer zahlt bei Schäden

- Beschädigt der Brand den Grill, Gartenmöbel oder weiteres Mobiliar, ist dies ein Fall für die Hausratversicherung.
- Hinterlässt der Brand Spuren am Gebäude, greift bei Mietern die Haftpflichtversicherung, bei Eigentümern die Gebäudeversicherung.